



Raccorder la tuyauterie sur le robinet d'arrêt (1).

Voir le sens du fluide indiqué par une flèche.

Ensuite, fixer le robinet d'arrêt (1) en le scellant dans la cloison au MAP, ou autre système de scellage.

Une fois le mur fini visser la rosace (2) jusqu'au mur.

Insérer désormais la manette (3) sur le robinet d'arrêt (1), ensuite fixer la manette (3) en vissant la vis pointeau (5), finalement visser à la main le tige (4) pour finir l'installation.