

Mode opératoire:

- 1** -vider l'installation.
- 2** -Prendre le corps du mitigeur et le fixer au fond du mur.
- 3** -Ensuite raccorder l'eau froide en bas et l'eau chaude à gauche.
-Avant de finir le mur:
- A** -s'assurer que les profondeurs d'encastrement sont bien respectées (36 à 50 mur fini)
- B** -mettre en pression le corps (0,5 à 5 bars) et s'assurer qu'il n'y ait aucune fuite.
-Une fois les 2 vérifications faite (ci-dessus), finir son mur.
- 4** -Une fois le mur fini, faire glisser la plaque de finition contre le mur.
- Prendre la manette et la mettre sur le mitigeur, visser la vis pointeau pour bloquer la manette sur le mitigeur et visser la tige sur la manette.
- 5**
- 6** -Prendre le raccord fileté et le visser en dessous du support douche.
- 7** **8** -Prendre le flexible et le visser sur le raccord, puis finalement sur la douche à main.

